ECHIGOYA STUDIO
〒171-0033 東京都豊島区高田 3-18-2 タイムプラザイセビル B1F
TEL：03-5985-1510　FAX：03-5985-1510
URL：https://www.echigoyastudio.jp/

越後屋　高田馬場スタジオ

B スタジオ平面図



照明・音響設備	
スポットライト	ダウンライト
スピーカー	電源
エアコン・照明スイッチ	